

MANI-FLOW

质量流量和压力测量及控制的多流路定制化解决方案

> 简介

Bronkhorst High-Tech B.V.是热式质量流量计/控制器和电子压力控制器的欧洲市场领导者，在研发和制造精准可靠的测量和控制设备方面拥有多年丰富的经验。凭借类型广泛的仪表设备，Bronkhorst为许多不同市场的不同应用提供创新解决方案。各式仪表按照客户需求定制，适用于实验室、工业环境、危险区域、半导体加工或分析设备。此外，公司还为OEM系统提供量身定制的完整流体控制解决方案，例如MANI-FLOW产品线。

> MANI-FLOW 系列

MANI-FLOW系列产品源于一些客户（原始设备制造商或其客户）的需求，旨在设计一款经济型解决方案，将各种功能集成到一个紧凑型设备中。自1996年以来，研发制造了各种各样的解决方案。根据客户要求可以将一个或多个质量流量或压力传感器与控制阀、双通或三通阀、截止阀、过滤器或任何其他功能模块集成在紧凑的多流路歧管模块上使用。具体规格通过讨论决定。流量传感器的量程可在约5 ml_r/min 到 50 l_r/min甚至更高。若包含压力传感器，压力范围可在 0-100 mbar 和 0-10 bar绝压或表压之间选择。控制阀的最大Kv值为1.0，没有下限。根据应用环境的不同，客户可以选择铝或不锈钢材质，并配置内螺纹用于连接气体。根据要求，系统可在洁净室进行组装、测试和包装。由于解决方案有无数种可能，我们建议您联系最近的分销商讨论您的需求。



> 优势

- ◆ 紧凑型装置，节约空间
- ◆ 经济型解决方案，降低成本
- ◆ 多功能集成在一个多流路气体分配管路上（即无管结构）减少潜在泄漏点
- ◆ 模块化结构可轻松更换功能模块
- ◆ 预测试“即插即用”设备，减少定制测试要求

> 应用领域

MANI-FLOW系列在许多市场具有巨大的潜力，例如：


- ◆ 工业过程
- ◆ 医疗和制药系统
- ◆ 分析测试应用
- ◆ 生物技术和化学装置
- ◆ 食品饮料加工
- ◆ 半导体和电子行业

 Factory


Bronkhorst®

Bronkhorst High-Tech B.V., Nijverheidsstraat 1a,
NL-7261 AK Ruurlo, The Netherlands
E info@bronkhorst.com | www.bronkhorst.com

 Bronkhorst® in China

 Bronkhorst中国全资子公司
布琅轲德特(上海)测量设备贸易有限公司

地址：上海徐汇区田州路99号新安大厦1001室

电话：+86 21 6090 7259 / 400 110 7259

邮箱：sales@bronkhorst.cn

网址：www.bronkhorst.cn

致力于国际客户的Bronkhorst产品销售及服务工作



Bronkhorst中国授权经销商

北京阿蒂姆控制设备有限公司

地址：北京市朝阳区融科望京中心A座309~310室

电话：+86 10 6471 9268/9269/9293

邮箱：info@atm-china.com

网址：www.atm-china.com

致力于本土客户的Bronkhorst产品销售及服务工作